

NOTICE DE POSE BARRIERE PARE RACINE

- Bien Choisir le type de barrière utilisé en fonction de la pression racinaire qui sera exercée sur la membrane.
Nous disposons de 3 gammes :
 - NOVAPAR 1mm, membrane extrudée rigide pour les fortes pressions racinaires (ex Bambous)
 - NOVAPAR 0.5mm, membrane extrudée souple pour les faibles à moyennes pressions racinaires
 - NOVAPAR NT, non tissé enduit préconisé pour les faibles à moyennes pressions racinaires
- Creuser une tranchée périphérique d'une profondeur suffisante bien adaptée au type de végétaux planté à proximité. 3 largeurs de membranes disponibles (60 ; 100 ou 150cm)
- Veiller à retirer tout objet ou pierre tranchante le long de la paroi de la tranchée afin d'éviter un poinçonnement de la membrane
- Disposer la membrane verticalement, si possible légèrement inclinée vers l'extérieur
- Laisser dépasser la membrane de 5cm hors du niveau fini afin d'éviter la fuite de racines traçante
- Bien veiller à réaliser des jonctions de membrane bien étanche en les collant par exemple entre 2 plats métalliques vissés ou boulonnés.
- Refermer la tranchée en prenant soin de ne pas endommager la membrane par des grosses pierres.

